

# VITA SMART.FIRE®

Startup  
Inbetriebnahme

1. Startup  
Inbetriebnahme

2. Starting firing process  
Brennvorgang starten

1 Device connection  
Geräteanschluss



Connect the firing unit and control unit with the connection cable.  
*Brenneinheit und Bedienelement mit Verbindungskabel verbinden.*

2 Mains power connection  
Netzanschluss



Connect the firing unit to the mains voltage.  
*Brenneinheit an Netzspannung anschließen.*

3 Switching on firing unit  
Brenneinheit einschalten



Press the main switch.  
*Hauptschalter betätigen.*

4 Take out the plastic foam  
Schaumstoff entnehmen



Carefully pull the plastic foam upward and remove it.  
*Schaumstoff vorsichtig nach oben ziehen und entfernen.*

5 Open accessory compartment  
Zubehörfach öffnen



To open, press the panel inward, and remove the firing tray.  
*Zum Öffnen Blende nach innen drücken, Brennuträger entnehmen.*



For "Starting firing process"/please turn over!  
Für „Brennvorgang starten“/bitte wenden!

# VITA SMART.FIRE®

Start firing process  
*Brennvorgang starten*

1. Startup  
*Inbetriebnahme*

2. Starting firing process  
*Brennvorgang starten*

1 Prepare firing  
*Brandvorbereitung*



Activate standby temperature.  
*Bereitschaftstemperatur aktivieren.*

2 Available programs  
*Programmwahl*



Select firing program.  
*Brennprogramm auswählen.*

3 Place restoration  
*Platzierung Restauration*



Place the firing tray and restoration  
on the firing base.  
*Brenntr ger mit Restauration auf  
Brennsockel platzieren.*

4 Start firing  
*Brandstart*



Start firing process.  
*Brennvorgang starten.*

5 Completing firing  
*Brandabschluss*



The fire clearance report appears.  
*Meldung zum Brandabschluss erscheint.*

6 Removing restoration  
*Entnahme Restauration*



Remove the firing tray and restoration  
and place them on the cooling table.  
*Brenntr ger mit Restauration entnehmen  
und auf Abk hltisch platzieren.*

