




|           |                                     |       |
|-----------|-------------------------------------|-------|
| <b>DE</b> | <b>Betriebsanleitung</b>            | 2-9   |
| <b>EN</b> | <b>Operating instructions</b>       | 10-17 |
| <b>FR</b> | <b>Mode de fonctionnement</b>       | 18-25 |
| <b>IT</b> | <b>Istruzioni sul funzionamento</b> | 26-33 |
| <b>ES</b> | <b>Instrucciones de servicio</b>    | 34-41 |



**AMANN GIRR BACH**

## GIROFORM

Original-Betriebsanleitung

### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



- ① Hauptschalter
- ② Laserstrahl (3A < 5 mW)
- ③ Auslösertasten
- ④ Netzstecker (100/110/230V)
- ⑤ E-Sicherung (T4,0A/250V)



**Technische Daten:**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| T/B/H:         | 250 x 183 x 370 mm |
| Gewicht:       | 9,6 kg             |
| Anschlusswert: | 100/110/230 V      |
| Laser Klasse:  | 3A < 5mW           |

**Lieferumfang:**

| Art.-Nr. |                           |
|----------|---------------------------|
| 176701   | Giroform-Pinbohrgerät     |
| 176710   | Giroform Pinbohrer        |
| 176733   | Abdruckträger             |
| 176702   | Rohrsteckschlüssel        |
| 176703   | Haltestift                |
| 176004   | Justage-Schraubendreher   |
| 172306   | Spannzange                |
| 176713   | Universal Plattenaufnahme |

**Sonderzubehör:**

| Art.Nr. |                          |
|---------|--------------------------|
| 176711  | Plattenaufnahme Quadrant |
| 176712  | Plattenaufnahme klein    |
| 176722  | Plattenaufnahme groß     |

**JUSTAGE DER BOHRTIEFE**

Der Bohrer liegt im Achsenmittelpunkt auf einer Schlitzschraube auf. Durch Rechtsdrehung wird die Schraube abgesenkt - engeres Bohrloch, durch Linksdrehung angehoben - weiteres Bohrloch. Entsprechend weit oder gering ragt das Pinende aus der Sockelplatte.

**BOHRERWECHSEL**

Netzstecker ziehen. Haltestift seitlich in ein Loch der Bohrachse stecken. Mit Rohrsteckschlüssel Überwurfmutter entgegen dem Uhrzeigersinn lösen. Defekten Bohrer nach Lösen der Überwurfmutter entfernen.

## PLATZIEREN DER ABFORMUNG



Alle entbehrlichen Partien der Abformung (Umschlagfalte, Gaumendach) beschneiden, um einen möglichst niedrigen, doch ausreichend stabilen Zahnkranz zu erhalten.

### Anmerkung:

Zähe Polyäthermassen (Impregum, Permadyne u.ä.) lassen sich mit erwärmerter Klinge leichter beschneiden.



Den Abformlöffel dorsal auf einem Transversalwall, am Haltegriff auf einem etwa 2 x 2 cm großen Kubus aus Giroform-Putty (576461) positionieren.



Schwalbenschwanz der transparenten Ausrichtplatte - Splitnasen zeigen nach oben - in die Nut des Trägerblechs einsetzen und absenken.

Abformlöffel auf Putty-Masse aufdrücken. Ausrichtplatte mit den Splitnasen nach oben positionieren. Schwalbenschwanz in die Führung des Trägerblechs einsetzen und absenken. Dabei die Abformung nach der Mittellinie, der Okklusionsebene und der vestibulären Dimension des späteren Zahnrückens in Bezug zur Plattengröße ausrichten.




Durch Manipulieren der Knetmasse am Wall/Kubus die Abformung endständig ausrichten.

### Tipp:

Zur Kontrolle der Zahnkrankhöhe, Ausrichtplatte mit eingesetztem Pin auf die ausgerichtete Abformung legen. Retentionsende des Pin darf Abformung nicht berühren (Abstand ca. 3 mm).



Spätere Sägeschnitte und die zu bohrenden Löcher für die Pins auf der Silikonplatte anzeichnen. Pro herausnehmbarem Segment müssen 2 Pins gesetzt werden (Rotation!). Tipp, bei zu geringem Platzangebot, 1 Pin plus Führungsrille in Platte einfräsen.




- 1 Inbusschraube 2,5 mm
- 2 Fixierschraube
- 3 Metallzapfen

### ! WICHTIG:


Die Nachbarzähne müssen als Einzelsegment einplant werden: Die Expansion eines größeren Nachbarverbundes engt den approximalen Raum ein.

Einstellung des Anpressdruckes zur Fixierung der Giroform-Sockelplatte: Durch Linksdrehung der Inbus-Schraube (2,5 mm) wird der Federdruck vermindert, durch Rechtsdrehung verstärkt.





Sockelplatte von unten in den Plattenhalter einsetzen. Zuerst die frontale Kerbe der Sockelplatte gegen den Federbolzen drücken, dann den Schwalbenschwanz dorsal einrasten. Fixierschraube von Hand anziehen.




Trägerblech mit Abformung auf dem Plattenhalter positionieren.



Die beiden Metallzapfen auf der Oberseite des Plattenhalters greifen in die beiden Bohrungen des Trägerbleches.



Plattenaufnahme mit Trägerblech auf den Magnettisch auflegen.



Hauptschalter an der Gerätefront einschalten (grüne Kontrolllampe brennt). Laser durch drücken einer der beiden Auslösetasten aktivieren. Die Bohrposition mit Hilfe des Laserstrahls anpeilen/ festlegen.



Durch gleichzeitiges Drücken beider Auslösertasten wird die Plattenaufnahme elektromagnetisch fixiert und der Bohrzyklus ausgelöst.

**! ACHTUNG:**  
Laserstrahl muss innerhalb des Bereiches der Giroformplatte liegen.

**Anmerkung:**  
Der Laser schaltet sich ca. 2,5 min nach der letzten Geräte-Aktivität ab.

**! ACHTUNG:**  
Laserstrahl (= Bohrpositionen) außerhalb des Zahnrückens können im Bereich des Plattenhalters oder der Retentionsscheibe liegen und Bohrerbruch verursachen.

## BESTÜCKEN DER GEBOHRten SOCKELPLATTE



Giroform-Sockelplatte, Splitnasen nach unten, in der Hand halten. Pins am Retentionskopf anfassen und den konischen Teil in das Bohrloch stecken.


### Tipp:

Die Friction ist abhängig vom Kraftaufwand beim Einsetzen des Pins. (Mit der Daumenfläche eindrücken. Wenn's „piekt“ ist beides, spielfreie Friction und lösbarer Position des Pins gewährleistet).



Das zentrale Gewindeloch zum Schutz vor flüssigem Gips mit Giroform-Knet abdecken.

## AUSGIESSEN UND AUSARBEITEN



Bepinte Giroform-Sockelplatte zur Kontrolle auf die Abformung legen. Die Platte muss plan mit der Knetmasse abschließen.



Abformung mit Benetzungsmittel einsprühen und ausspülen. Superhartgips unter Vakuum im korrekten Mischverhältnis anrühren.



Gipsmasse in Abformung blasenfrei einbringen (Rüttler benutzen). Sind Zähne und Präparation aufgefüllt, den Abdruckträger vom Rüttler nehmen und die Abformung bis über den Rand mit Gips auffüllen.




Retentionen der Pins und Auflagefläche der Sockelplatte im Bereich des Zahnrückens mit Gips beneten. Platte in der Schwalbenschwanzführung positionieren und in den Gipsbrei absenken, bis sie flächig auf der Knetmasse aufliegt. Wichtig: Platte nicht auf dem Rüttler mit Gips beneten, da Pins sich sonst lockern.



Nach 20-35 min muss entformt werden: Vestibuläre Knetmanschette lösen, Abformung vom Trägerblech abheben.



## ENTFORMEN UND TROCKEN TRIMMEN



Entformen: Klingenspitze des Gipsmessers zwischen Abformmaterial und Gips ansetzen. Mit Drehung der Messerklinge Modell aus der Abformung herauslösen. Dabei stützt sich der Klingengrücken auf dem Löffelrand ab, die Klingenspitze hebeilt das Modell aus der Abformung.

Modell mit den Splitnasen nach unten auf die flache Hand legen; mit Hammer im dorsalen Bereich auf die Sockelplatte klopfen bis sich der Zahnkranz ablöst.

Trockentrimmen des Zahnkränzes vestibulär und palatal mit Multitrim (115800),

### ! WICHTIG:


Spätestens nach 35 min muss der Zahnkranz von der Sockelplatte gelöst werden, da sonst irreparable Dimensionsveränderungen durch die Gipsexpansion entstehen.

Nicht gegen die Sockelplatte hebeln, da sonst Bruchgefahr für Zahnkranz.



alternativ und zum Finish mit Schleifbandträger (815300) und Schleifband Korn 120 (815330) am Handstück.

## SÄGEN DES MODELLS



Den betrimmten Zahnkranz drucklos auf die Sockelplatte zurücksetzen. Es besteht ein expansionsbedingter Spannungsspalt zwischen Zahnkranz und Sockelplatte von ca. 2 mm. Vorteil: Die Pins sind beim Sägen sichtbar.

Die lineare Expansionsspannung löst sich. Das Segment fällt bündig auf die Platte zurück.

Sämtliche Modellsegmente reinigen und spaltfrei auf die gesäuberte Sockelplatte zurücksetzen.

### Tipp:

Zuerst den Zahnkranz halbieren und eine Hälfte entfernen. So können ungehindert und die weiteren Schnitte durchgeführt werden. Eine Verletzung der gegenüberliegenden Seite des Zahnkranzes ist damit ausgeschlossen.



Sockelplatte in den Modelltisch der DIACUT-Modellsäge (i71800) einspannen. Modelltisch entsprechend der Sägeschnittführung ausrichten. Angepeilten Sägeschnitt ausführen.



### EINARTIKULIEREN ALTERNATIVE I: SEKUNDÄRPLATTE



Sekundärplatte auf fertiges Giroformmodell aufsetzen.



Artikulationsgips auf Modell- und Artikulationsseite aufbringen.  
Artikulator drucklos schließen.



Das Ergebnis: Präzises und sauberes Sägeschnittmodell im Artikulator.

### EINARTIKULIEREN ALTERNATIVE II: MAGNET + MAGNETTOPF



Pinenden mit etwas Putty ausblocken.



Platzhalterfolie mittig platzieren und mit Magneten fixieren.




Gips beidseitig aufbringen und Artikulator drucklos schließen.

### EINARTIKULIEREN ALTERNATIVE III: STECKPINS (GIROFORM CLASSIC)



3 Pins in Modellplatte stecken.



Pinenden mit Putty ausblocken, Platzhalterfolie darüber platzieren.



Gips beidseitig aufbringen und Artikulator drucklos schließen.

## GIROFORM

Translation of the original operating instructions

EN

### ■ CONNECTION TO ELECTRICITY



- ① main switch
- ② laser (3A < 5 mW)
- ③ triggers
- ④ Power cable (100/110/230V)
- ⑤ Fuse (T4,0A/250V)



**Technical data:**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| d/w/h:            | 250 x 183 x 370 mm |
| Weight:           | 9,6 kg             |
| Power connection: | 230V 320W          |
| Laser class:      | 3A <5mW            |

**Delivery volume:**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Art. No. |                                     |
| 176701   | Giroform Pin Drill                  |
| 176710   | Giroform tungsten carbide burr      |
| 176733   | Impression carrier                  |
| 176702   | Tubular socket wrench               |
| 176703   | Fixing pin                          |
| 176004   | Screw driver for centric adjustment |
| 172306   | Chuck                               |
| 176713   | Plate support universal             |

**Optional accessory:**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Art. No. |                                   |
| 176711   | Plate support for plates Quadrant |
| 176712   | Plate support for plates L        |
| 176722   | Plate support for plates XL       |

**ADJUSTING THE DRILLING DEPTH**

The burr rests on a slotted screw in the center of the axis. Clockwise turns lower the screw = tighter drill hole; counter-clockwise turns raise up the screw = wider drill hole. The wider the drill hole, the farther the pin tip juts out of the plinth plate.

**REPLACING THE BURR**

Unplug the power cable. Insert the fixing pin from the side into one of the holes of the drilling axis. Turn the tubular socket wrench in counter-clockwise direction to unscrew the sleeve nut. Then, remove the defective burr.

## ■ PLACEMENT OF THE IMPRESSION



Trim all unnecessary parts of the impression (reflection, palatal roof) in order to obtain a dental arch which is as low as possible but still stable enough.

**Note:**

Heating of the blade facilitates trimming of extremely viscous polyether materials (Impregum, Permadyne, etc.).



Position the impression tray in the dorsal area on a transversal rim and in the area of the tray handle on a cube sized 2 x 2 cm, both out of Giroform Putty (576461).




Insert the dove tail of the clear adjustment plate - with split retention looking upwards - into the groove of the carrier and guide it downwards.

Press the impression tray onto the putty. Make sure that the split retention looks upwards when positioning the adjustment plate. Insert the dove tail of the clear adjustment plate into the groove of the carrier and guide it downwards while aligning the impression with the center line, with the occlusal plane, and with the vestibular dimension of the later dental arch in relation to the plate size.




By manipulating the putty rim and/or cube, the impression is aligned with the dorsal part of the impression carrier.

Tip: Place the clear adjustment plate with inserted pin on the aligned impression to check the height of the dental arch. The retention tip of the pin should not touch the impression (distance: approx. 3 mm).



Mark the saw cuts and drill holes for the pins on the impression material. Each removable segment has to be furnished with 2 pins (rotation!). Tip: In case of ill spatial conditions, set only 1 pin and mill a guidance groove into the plate.




- 1 allen screw 2.5 mm
- 2 Fixing screw
- 3 metal pin

### ! IMPORTANT:

Plan all adjacent teeth as single segments since the expansion of a long row of adjacent teeth limits the approximal area.

To adjust the fixing pressure that holds the Giroform plinth plate in its place, the allen screw (2.5 mm) is turned in counter-clockwise direction to reduce the spring pressure; if turned in clockwise direction, the spring pressure increases.





Insert the plinth plate into the plate support from the bottom. First, press the frontal groove of the plinth plate against the spring bolt; then the have the dove-tail engage at the opposite side. Tighten the fixing screw by hand.




Position the carrier with the impression on the plate support.




Both metal nozzles on top of the plate support clutch the two drill holes of the impression carrier.



Place the plate support with impression carrier onto the magnetic table.



Turn the unit on at the main switch at the unit's front (a green control is lit). Activate the laser by pressing either one of the triggers. Align/determine the drilling position by means of the laser beam.



Pressing of both triggers at the same time automatically fixes the plate reception and initiates the drilling process.

### **! ATTENTION:**

The laser beam must be within the dimensions of the Giroform plinth plate.


#### **Note:**

The laser automatically shuts off 2.5 min after the unit was used last.

### **! ATTENTION:**

If the laser beam (= drilling position) is aligned outside the dental arch, i.e. in the area of the plate holder or of the retention disc, the burr might break.

## LOADING THE PINS INTO THE DRILLED PLINTH PLATE



Place the Giroform plinth plate, with split retention looking downwards, in your hand. Hold the pins at the retention tip, and push the tapered part into the drill hole.


**Tip:**

Friction depends on the forces applied when inserting the pin. (Push it in with your thumb; „pricking“ indicates that both playless friction and removable reposition of the pin are ensured.)




Cover the MB thread hole in the center with Giroform putty to protect it against plaster mush.

## CASTING AND WORKING



Put the Giroform plinth plate furnished with pins on the impression to check if the plate flatly rests on the putty.

Spray a separating agent on the impression, then rinse it. Mix super stone in the appropriate mixing ration and under vacuum.



Pour the plaster mush into the impression preventing bubbles (the use of a vibrator is highly recommended). When all teeth and the preparation area are completely covered, take the impression carrier from the vibrator and fill the impression above the brim with plaster.




Apply plaster on the pins' retention tips and on the rest surface of the plinth plate in the area where the dental arch will be located. Position the plate in the dove-tail guidance and lower it into the plaster mush until the plate rests planely on the putty. Important: Do not apply plaster to the plate while the vibrator is on since the pins will become loose.



Detach after 20 or max. 35 min by removing the vestibular putty sleeve. Then, lift off the impression from the impression carrier.



## DIVESTING AND DRY TRIMMING




EN

Divesting: Put the blade tip of a plaster knife between the impression and the plaster. The model is lifted out of the impression by turning the blade. Therefore, the back of the blade rests on the tray rim, and the tip of the plate levers the model out of the impression.

Place the model flat in your hand with the split retention looking downward, hit it with a hammer on the dorsal area of the plate until the dental arch comes off.

Then, dry trim the dental arch in the vestibular and palatal area with the Multitrim unit (115800).




As an alternative to dry trimming and for finishing purposes, a handpiece may be used furnished with mandrel (815300) and arbor band - grit 120 (815330).



# OPERATING INSTRUCTIONS

EN

## SAWING OF THE MODEL



Reposition the trimmed dental arch on the plinth plate without applying pressure. Between the dental arch and the plinth plate a gap of approx. 2 mm is visible resulting from the plaster expansion. The advantage is that you see the pins when sawing.

The linear expansion stress resolves; the segment drops onto the plate and rests tightly.

Clean all segments and reposition them tightly on the cleaned plinth plate.

**Tip:** Cut the dental arch in halves first and remove one half so you can effect the saw cuts with less hindrance. Thus, the opposing side of the dental arch is protected from getting harmed.



Fix the plinth plate in the model table of the DIACUT model saw (171800). Align the model table in accordance with the cutting direction. The saw cuts as defined.



### MOUNTING ALTERNATIVE I: SECONDARY PLATE



Put a secondary plate onto the finished Giroform model.



Apply articulating plaster onto the model and onto the articulator side. Close the articulator without pressure.




The result: a precise and neatly sawed model in the articulator.

### MOUNTING ALTERNATIVE II: MAGNET AND SOCKET



Block out the pin tips with putty.




Put a space retainer foil in the center and fix it with magnets.




Apply plaster onto both sides and close the articulator without pressure.

### MOUNTING ALTERNATIVE III: SETTING PINS (GIROFORM CLASSIC)



Set 3 pins into the model plate.



Block out the pin tips with putty, put a space retainer foil on it.



Apply plaster onto both sides and close the articulator without pressure.



## GIROFORM

Traduction de l'original du mode de fonctionnement

### BRANCHEMENT DE L'APPAREIL



- ① Commutateur principal
- ② Rayon laser (3A < 5 mW)
- ③ Les deux touches de déclenchement
- ④ Prise (mâle) de raccordement au courant de secteur (100/110/230V)
- ⑤ Protection par fusible (T4,0A/250V)



**Caractéristiques techniques:**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| p/l/h:                | 250 x 183 x 370 mm |
| Poids:                | 9,6 kg             |
| Puissance raccordée : | 230V 320W          |
| Classe laser:         | 3A < 5mW           |

**Contenu de la livraison :**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Réf. Art. |                            |
| 176701    | Foreuse pour pins Giroform |
| 176710    | Foret Giroform             |
| 176733    | Porte-empreinte            |
| 176702    | Clé à pipe                 |
| 176703    | Tige de blocage            |
| 176004    | Tournevis pour le réglage  |
| 172306    | Pince de serrage           |
| 176713    | Porte plaque universelle   |

**Accessoires spéciaux:**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Réf. Art. |                               |
| 176711    | Porte plaque pour Hemiplaque  |
| 176712    | Porte plaques pour plaques L  |
| 176722    | Porte plaques pour plaques XL |

FR

**REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE FORAGE**


Le foret repose sur une vis à tête fendue placée au centre. Pour régler la profondeur de forage, tourner cette vis dans le sens horaire pour l'abaisser ou dans le sens antihoraire pour la relever. Selon le réglage effectué, les pins dépasseront plus ou moins du socle.

**CHANGEMENT DE FORET**

Débrancher l'appareil. Insérer latéralement la tige de blocage dans un trou de l'axe de forage. Avec la clé à pipe, dévisser l'écrou (sens contraire des aiguilles d'une montre). Après avoir ôté cet écrou, retirer le foret défectueux.



## ■ POSITIONNEMENT DE L'EMPREINTE



Afin que le futur modèle en plâtre soit le moins haut possible tout en présentant la solidité requise, enlever au cutter toutes les parties de l'empreinte non indispensables (fond du vestibule et voûte palatine).

### Note:

Pour couper plus facilement les polyéthers durs (Impregum, Permadyne par exemple), commencez par réchauffer la lame du cutter.



Faire reposer la partie arrière du porte-empreinte sur un bourrelet placé transversalement, et sa partie avant (manche) sur un cube de 2 cm<sup>2</sup> environ. Pour réaliser le bourrelet et le cube, utilisez du Giroform Putty (réf. 576461).



Introduire la queue d'aronde de la plaque d'alignement (transparente) dans la rainure de la tôle de support (les ergots split doivent regarder vers le haut) puis l'y enfoncez.

Presser le porte-empreinte sur le Giroform Putty. Positionner la plaque d'alignement (les ergots split doivent regarder vers le haut). Introduire la queue d'aronde dans l'élément de guidage de la tôle de support puis l'y enfoncez. Durant cette étape, bien positionner l'empreinte selon l'axe médian, le plan d'occlusion et la cote vestibulaire du futur modèle en tenant compte de la taille de la plaque.




Pour bien aligner l'empreinte par rapport au bord, manipuler le bourrelet postérieur/le cube.

### Astuce:

Pour vérifier la hauteur du futur modèle, placer la plaque d'alignement, munie d'un pin, sur l'empreinte (alignée). L'extrémité rétente du pin ne doit pas toucher l'empreinte (distance entre le pin et l'empreinte : 3 mm environ).



Tracer sur la pâte silicone les futurs traits de scie et les futurs trous à percer pour les pins. Chaque segment devra avoir deux pins afin de l'empêcher de tourner sur lui-même. Astuce: Si vous manquez de place, mettez 1 pin et réalisez à la fraise une rainure de guidage dans la plaque de soclage.




- 1 vis à 6 pans creux (2,5 mm)
- 2 vis de fixation
- 3 tétons en métal

### ! IMPORTANT:

Les dents voisines devront elles aussi être conçues comme segments car l'expansion du matériau a pour effet de réduire l'espace interproximal.

Réglage de la pression requise pour la fixation de la plaque de soclage Giroform: en tournant la vis à 6 pans creux (2,5 mm) vers la gauche vous diminuez la force du ressort. En la tournant vers la droite, vous l'augmentez.





Introduire, par en dessous, la plaque de soclage à l'intérieur du porte-plaque en commençant par plaquer l'encoche frontale de la plaque contre la tige montée sur ressort. Ensuite, engager la queue d'aronde postérieure puis serrer à la main la vis de fixation correspondante.




Positionner la tôle de support (avec l'empreinte dessus) sur le porte-plaque.



Les deux tétons métalliques situés sur le dessus du porte-plaque doivent rentrer dans les deux trous de la tôle de support correspondants.



Poser sur le plateau magnétique le support plaque (avec la tôle de support dessus).



Mettre la foreuse en marche à l'aide du commutateur situé sur le devant de l'appareil. Le témoin lumineux vert s'allume. Activer le laser en appuyant sur l'une ou l'autre des deux touches de déclenchement. Définir ensuite la position de forage en orientant le faisceau en conséquence.

**! ATTENTION:**  
Le faisceau laser ne doit pas être situé à l'extérieur de la plaque Giroform.

**Note:**  
Le laser s'arrête au bout de 2,5 min (environ) après la dernière action de l'appareil.



Appuyez maintenant en même temps avec vos deux mains sur les deux touches de déclenchement pour bloquer électromagnétiquement le support plaque et lancer le cycle de forage.

**! ATTENTION:**  
Si avec le laser le trou de forage à effectuer a été positionné en dehors de l'arcade, par exemple dans la zone du système de fixation ou de l'élément rétentif, il y a risque que le foret casse.

## MISE EN PLACE DES PINS DANS LA PLAQUE DE SOCLE PERFORÉE



### Astuce :



Le degré de friction correspond à la force exercée lors de l'insertion du pin. Appuyez sur le pin avec votre pouce. Si ça pique, c'est le signe que tout est correct, c'est à dire qu'il n'y a pas de jeu mais que le pin pourra quand même être retiré normalement.



Prendre la plaque de soclage Giroform et la tenir dans la main de façon à ce que ses ergots Split regardent vers le bas. Insérer ensuite les pins dans les trous de la plaque par leur partie cône, en les tenant par leur tête (partie rétentive du pin).

Boucher le trou central (trou taillé) avec de la pâte Giroform pour éviter que le plâtre qui sera coulé aille à l'intérieur.

## COULEE ET FINITION



Pour contrôler, poser la plaque de soclage (munie des pins) sur l'empreinte. La plaque et la pâte silicone doivent être situés dans un même plan.



Vaporiser l'empreinte avec un agent mouillant puis la rincer. Préparer ensuite du plâtre extra-dur en respectant bien les proportions pour le mélange (mélange sous vide).

Verser le plâtre dans l'empreinte en évitant de faire des bulles (utiliser le vibreur). Quand les dents et leurs préparations sont recouvertes par le plâtre, retirer le porte-empreinte du vibreur puis finir de remplir l'empreinte à ras bord.



Enduire de plâtre la partie rétentive des pins et la partie de la plaque de soclage correspondant à l'arcade. Introduire ensuite la plaque dans l'élément de guidage de la queue d'aronde puis l'enfoncer dans le plâtre jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que la pâte silicone.

**IMPORTANT:**  
Ne pas enduire la plaque de plâtre sur le vibreur car cela aurait pour effet de mobiliser les pins.

Attendre 20 à 35 min puis démouler comme suit : défaire la ceinture de pâte vestibulaire puis désolidariser l'empreinte de la tôle de support en la soulevant.



## DEMOULAGE ET TAILLE DE L'ARCADE



FR

Procéder au démoulage comme suit : placer la pointe de la lame du couteau à plâtre entre l'empreinte et le plâtre puis, en faisant un mouvement de rotation avec la lame, désolidariser le modèle de l'empreinte. Lors de cette étape, le dos de la lame est en appui sur le bord du porte-empreinte tandis que la pointe de la lame, elle, dégage le modèle de l'empreinte en faisant levier.

En tenant le modèle dans la main avec les ergots split regardant vers le bas, tapoter avec un marteau sur la partie postérieure de la plaque jusqu'à ce que l'arcade se désolidarise de celle-ci.

Tailler (à sec) l'arcade en vestibulaire et en palatin avec le taille-plâtre Multitrim (Réf. 115800).

### ! IMPORTANT:

A cause des risques de déformation irréversible inhérents à l'expansion du plâtre, ne pas attendre plus de 35 min pour désolidariser l'arcade de la plaque de soclage.


Ne pas non plus faire levier contre la plaque de soclage car vous risqueriez de fracturer l'arcade.



A la place, et pour la finition de l'arcade, vous pouvez utiliser un instrument à main abrasif (Réf. support pour l'abrasif: 815300; Réf. bande abrasive de grain 120: 815330).



## FRACTIONNEMENT DU MODELE



Reposer à présent délicatement l'arcade sur la plaque de scellement. Du fait de l'expansion du plâtre, il y a un écart de 2 mm environ entre celle-ci et l'arcade. L'avantage pour le sciage : on voit bien les pins.

Les tensions linéaires inhérentes à l'expansion du plâtre disparaissent. Le segment est à présent bien aligné par rapport à la plaque.

Nettoyer chacun des segments du modèle puis les remettre sur la plaque de scellement (propre).

### Astuce :

Commencez par scier le modèle en deux parties égales puis ne garder qu'une partie. Cela vous permettra de réaliser les autres scissions plus facilement, et vous évitera de courir le risque d'abîmer l'hémi-arcade opposée à celle que vous êtes en train de scier.



Fixer la plaque de scellement sur le plateau porte-modèle de la scie à modèles DIACUT (Réf. 171800). Positionner ensuite le plateau par rapport au trait de scie prévu puis scier.



### MISE EN ARTICULATEUR VARIANTE I (AVEC LA PLAQUE SECONDAIRE)



Positionner la plaque secondaire sur le modèle Giroform réalisé.



Mettre du plâtre à articulateur côté modèle et côté articulateur puis refermer l'articulateur sans forcer.



Le résultat ainsi obtenu: un modèle fractionné impeccable, de haute précision

### MISE EN ARTICULATEUR VARIANTE II (AVEC AIMANT ET SA COUPELLE)



Masquer les extrémités des pins avec un peu de Putty.



Mettre un film intercalaire en le centrant correctement puis placer l'aimant.




Mettre du plâtre des deux côtés puis refermer l'articulateur sans forcer.

### MISE EN ARTICULATEUR VARIANTE III (AVEC TIGES DE FIXATION - GIROFORM CLASSIC)



Insérer les 3 tiges de fixation dans la plaque de soclage.



Masquer les extrémités des pins avec du Putty puis placer un film intercalaire par dessus.



Mettre ensuite du plâtre des deux côtés puis refermer l'articulateur sans forcer.

FR



## GIROFORM

Traduzione delle istruzioni sul funzionamento originali

## ALLACCIAIMENTO ALLA RETE



- ① Interruttore principale
- ② Laser (3A < 5mW)
- ③ Pulsanti di azionamento
- ④ Cavo elettrico (100/110/230V)
- ⑤ Fusibile (T4,0A/250V)



**Dati tecnici:**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| p/l/a:         | 250 x 183 x 370 mm |
| Peso:          | 9,6 kg             |
| Alimentazione: | 230V 320W          |
| Classe laser:  | 3A < 5mW           |

**Fornitura:**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Cod. art. |                               |
| 176701    | Foragessi Giroform            |
| 176710    | Fresa in tungsteno Giroform   |
| 176733    | Portaimpronte                 |
| 176702    | Chiave a tubo                 |
| 176703    | Spina di fissaggio            |
| 176004    | Cacciavite per regolazione    |
| 172306    | Pinza di serraggio            |
| 176713    | Disco portapiastre universale |

**Accessori:**

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Cod. art. |                                      |
| 176711    | Disoc portapiastre per mezza zoccolo |
| 176712    | Disco portapiastre L                 |
| 176722    | Disco portapiastre XL                |


**REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'  
DI FORATURA**

La fresa è posizionata al centro dell'asse su una vite con intaglio. Girando la vite a destra, questa si abbassa ed il foro sarà più stretto, girandola a sinistra, il foro sarà più largo. A seconda della regolazione, il perno sporgerà più o meno dalla piastra zoccolo.

**CAMBIO DELLA FRESA**

Estrarre la spina dalla presa di corrente. Infilare la spina di fissaggio lateralmente in un foro dell'asse di foratura. Con la chiave a tubo allentare il dado a risvolto in senso antiorario. Dopodiché, rimuovere la fresa difettosa.

## ■ POSIZIONAMENTO DELL'IMPRONTA



Tagliare tutte le zone non necessarie dell'impronta (piega mandibolare, palato) per ottenere un'arcata il più bassa possibile, ma sufficientemente stabile.

**Nota:**

Con una lama riscaldata, le masse di elevata tenacità come Impregum, Permadyne ecc. si tagliano con maggiore facilità.

IT



Posizionare il cucchiaio portaimpronte dorsalemente su un vallo trasversale e con l'impugnatura su un cubo di plastilina Giroform (576461) di 2 cmq.



Inserire ed abbassare la coda di rondine della piastra di posizionamento trasparente (sporgenze rivolte verso l'alto) nell'apposita guida della lamiera portaimpronte. Premere il cucchiaio portaimpronte sulla plastilina. Posizionare la piastra di posizionamento con le sporgenze rivolte verso l'alto. Infilare la coda di rondine nell'apposita guida della lamiera portaimpronte orientando l'impronta rispetto alla linea mediana, al piano oclusale e alla dimensione vestibolare della futura arcata in relazione alla dimensione della piastra.




Manipolando il vallo/cubo di plastilina portare l'impronta nella posizione definitiva.

**Consiglio:**

Per controllare l'altezza dell'arcata, appoggiare sull'impronta posizionata in precedenza la piastra di posizionamento con un perno inserito. L'estremità di ritensione del perno non deve toccare l'impronta (distanza 3 mm circa).



Segnare sul silicone i tagli e i fori dei perni da praticare. Per ogni moncone sfialabile sono necessari due perni (rotazione!). In caso di mancanza di spazio, il moncone potrà essere fissato mediante un perno ed una scanalatura da praticare sulla piastra.




- 1 Vite ad esagono cavo 2,5 mm
- 2 Vite di fissaggio
- 3 Perni in metallo

**! IMPORTANTE:**

Si consiglia di progettare tutti i denti adiacenti come monconi singoli perché l'espansione di un elemento adiacente più grande riduce lo spazio approssimale.

Regolazione della pressione per il fissaggio della piastra zoccolo Giroform: per ridurre la pressione di serraggio, girare la vite esagonale (2,5 mm) a sinistra, per alzarla, girare la vite a destra.





Inserire la piastra zoccolo da sotto nel disco portapiastre. Prima premere l'intaglio frontale della piastra zoccolo contro il perno di fissaggio del disco portapiastre. Dopodiché, inserire la coda di rondine. Stringere a mano le vite di fissaggio.




Posizionare la lamiera portaimpronte con l'impronta sul disco portapiastre.



I due perni metallici situati sul lato superiore del disco portapiastre si inseriscono nei due fori della lamiera portaimpronte.



Posizionare il disco portapiastre con la lamiera portaimpronte sul piano magnetico.



Azionare l'interruttore di rete sul lato frontale (si accende la spia verde). Attivare il laser premendo uno dei due pulsanti di azionamento. Determinare il punto di foratura con l'aiuto del raggio laser.



Premendo contemporaneamente i due pulsanti di azionamento, la posizione della piastra viene fissata elettronicamente e, nel contempo, viene effettuata la foratura.

## **! ATTENZIONE:**

Il raggio laser deve trovarsi nella zona della piastra zoccolo Giroform.

### **Nota:**

In caso di interruzione del lavoro, il laser si spegne automaticamente dopo ca. 2,5 min.

## **! ATTENZIONE:**

Per evitare la rottura della fresa assicurarsi che il raggio laser (cioè la posizione del foro) si trovi sull'arcata e non sul disco portapiastre o sul disco di ritenzione.

# ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO

## INSERIMENTO DEI PERNI NELLA PIASTRA ZOCCOLO



Tenere in mano la piastra zoccolo Giroform con le sporgenze rivolte verso il basso. Prendere i perni alla testa di ritenzione ed inserire la parte conica nel foro.


### Consiglio:

La frizione dipende dalla forza esercitata durante l'inserimento del perno (spingere il perno con il pollice, il perno che "punge" garantisce una frizione senza gioco nonché l'estraibilità del perno).




Coprire il foro centrale con plastilina Giroform per proteggerlo dal gesso liquido.

## COLATA E FINITURA



Per un controllo di posizionamento, la piastra zoccolo Giroform con i perni viene posizionata sull'impronta. La piastra deve poggiare perfettamente sulla plastilina.

Spruzzare lo spray umettante sull'impronta e sciacquarla. Miscelare sottovuoto il gesso extraduro nel corretto rapporto di miscelazione.



Colare il gesso nell'impronta (usare un vibratore). Dopo il riempimento dei denti e delle preparazioni, togliere il cucchiaio portaimpronte dal vibratore e continuare a riempire l'impronta fin sopra l'orlo.




Umettare con gesso le ritenzioni dei perni e la superficie di appoggio della piastra zoccolo nella zona dell'arcata. Inserire la coda di rondine della piastra nell'apposita guida e abbassare la piastra nel gesso finché poggia perfettamente sulla plastilina. Importante: Non umettare la piastra sul vibratore perché altrimenti i perni si allentano.



Dopo 20 - 35 min rimuovere la mascherina vestibolare e sollevare l'impronta dalla lamiera.



## ESTRAZIONE E SQUADRATURA A SECCO



**Estrazione:** Inserire la punta del coltello per gesso tra il materiale per impronta ed il gesso. Girando il coltello appoggiato sul bordo del cucchiaio, il modello si stacca e si solleva dall'impronta.

**Mettere il modello con le sporgenze rivolte verso il basso sul palmo della mano e con un martello battere sul centro del lato piano della piastra finché l'arcata si separa dalla piastra.**

**Squadrate a secco la zona vestibolare e palatina dell'arcata con la squadramodelli Multitrim (115800),**

IT

### ! IMPORTANTE:

Dopo massimo 35 minuti l'arcata deve essere tolta dalla piastra zoccolo. Altrimenti l'espansione del gesso può causare cambiamenti dimensionali irreparabili. Non premere la lama contro la piastra zoccolo, altrimenti si rischia di rompere l'arcata.




in alternativa e per la finitura con il manipolo usare il portacilindro (815300) e un cilindro abrasivo grana 120 (815330).



# ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO

## TAGLIARE IL MODELLO



Con la separazione dei monconi si elimina la tensione dovuta all'espansione lineare ed i monconi separati ricadono sulla piastra zoccolo.

Pulire tutti i monconi del modello e riposizionarli sulla piastra zoccolo.

### Consiglio:

Prima tagliare a metà l'arcata e togliere una mezza arcata dalla piastra zoccolo. In questo modo la successiva separazione della mezza arcata potrà essere effettuata liberamente, senza il rischio di un eventuale danneggiamento del lato opposto dell'arcata.

IT

Riposizionare l'arcata squadrata sulla piastra zoccolo senza esercitare pressione. Lo spazio di 2 mm circa tra la piastra zoccolo e l'arcata è dovuto all'espansione. Vantaggio: durante la separazione dei monconi, i perni sono visibili.



Fissare la piastra zoccolo sul tavolo portamodelli della segamodelli DIACUT (171800). Orientare il tavolo portamodelli a seconda dei tagli da effettuare.



## MESSA IN ARTICOLATORE ALTERNATIVA I: PIASTRA SECONDARIA



Posizionare la piastra secondaria sul modello Giroform pronto.



Applicare il gesso per articolatore sul lato del modello e dell'articolatore. Chiudere l'articolatore senza pressione.



Il risultato: un modello a monconi sfilabili pulito e preciso in articolatore.

## MESSA IN ARTICOLATORE ALTERNATIVA II: MAGNETE + BUSSOLA PER MAGNETE



Effettuare il block-out dei perni con una piccola quantità di Putty.



Posizionare il foglio distanziatore al centro e fissarlo con un magnete.



Applicare il gesso su entrambi i lati e chiudere l'articolatore senza pressione.

IT

## MESSA IN ARTICOLATORE ALTERNATIVA III: PERNI (GIROFORM CLASSIC)



Inserire 3 perni nella piastra del modello.



Block-out dei perni con Putty, appoggiare un foglio distanziatore sulla piastra.



Applicare il gesso su entrambi i lati e chiudere l'articolatore senza pressione.



## GIROFORM

Traducción de las instrucciones de servicio originales

### CONEXIÓN ELÉCTRICA



- ① Interruptor principal
- ② Rayo láser (3A < 5mW)
- ③ Teclas de desenganche
- ④ Enchufe de red (100/110/230V)
- ⑤ Fusible (T4,0A/250V)



**Datos técnicos:**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| p/a/a:                     | 250 x 183 x 370 mm |
| Peso:                      | 9,6 kg             |
| Consumo total de potencia: |                    |
| 230V 320W                  |                    |

**Volumen de suministro:**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Nº de ref. |                              |
| 176701     | Perforadora de pins Giroform |
| 176710     | Taladro para pins Giroform   |
| 176733     | Portaimpresiones             |
| 176702     | Llave tubular hexagonal      |
| 176703     | Perno de fijación            |
| 176004     | Destornillador de ajuste     |
| 172306     | Pinza portapieza             |
| 176713     | Portaplaca universal         |

**Accesorios especiales:**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Nº de ref. |                       |
| 176711     | Portaplaca semiplacas |
| 176712     | Portaplaca plana L    |
| 176722     | Portaplaca plana XL   |

**AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN**

El taladro se apoya en el centro axial sobre un tornillo de cabeza ranurada. El tornillo es bajado mediante rotación a la derecha (diámetro de perforación más reducido), subiéndolo mediante rotación a la izquierda (diámetro de perforación más ancho). El extremo del pin sobresale correspondientemente más o menos de la placa de zócalo.


**CAMBIO DE TALADRO**

Desenchufe el aparato de la red. Introduzca a continuación el perno de fijación lateralmente en un agujero del eje de taladrado. Destornille ahora la tuerca de racor en el sentido contrario de las agujas del reloj, utilizando para ello la llave tubular hexagonal. Retire el taladro defectuoso, una vez destornillada la tuerca de racor.

ES



## ■ POSICIONAMIENTO DE LA IMPRESIÓN



Recorte todas las partes prescindibles de la impresión (pliegue, bóveda palatina), a fin de obtener una arcada dental lo más baja posible, pero al mismo tiempo también suficientemente estable.

### Observación:

Las masas viscoplásticas de poliéster (Impregum, Permadyne y otros materiales de impresión parecidos) podrán recortarse fácilmente utilizando una cuchilla caliente.



Posicione a continuación la cubeta de impresión de forma dorsal sobre un soporte transverso y coloque un cubo de Giroform-Putty (576461) de unos 2 x 2 cm de superficie debajo del asidero.



Introduzca ahora la cola de milano de la placa de alineación transparente - las muescas del splitcast indican hacia arriba - en la ranura de la chapa de soporte y déjela bajar. Presione la cubeta de impresión sobre la masa Putty y posicione la placa de alineación de forma que las muescas del splitcast indiquen hacia arriba. Introduzca ahora la cola de milano en la guía de la chapa de soporte y déjela bajar, orientando la impresión hacia la línea media, el plano oclusal y la dimensión vestibular de la posterior arcada dental con respecto al tamaño de la placa.




Alinear la impresión de forma que cierre con el borde trasero (dorsal), manipulando la plastilina en el soporte/cubo.

### Consejo:

Coloque la placa de alineación con un pin puesto sobre la impresión alineada, a fin de controlar la altura de la arcada dental. El extremo de la retención del pin no deberá tener contacto con la impresión (aprox. 3 mm de distancia).



En la plastilina de silicona se señalan a continuación los cortes de sierra y los agujeros para los pins que se quieran realizar posteriormente. Deberán colocarse 2 pins por cada segmento separable (rotación!). Consejo: En caso de no disponer de suficiente espacio, fresar en la placa 1 pin más ranura de guía.




- 1 Tornillo con hembra hexagonal 2,5 mm
- 2 Tornillo de fijación
- 3 Pivote metálico

### ! IMPORTANTE:

Los dientes adyacentes deben tenerse en cuenta como segmento individual: La expansión de un mayor grupo de dientes contiguo reduce el espacio interproximal.

Ajuste de la presión de apriete para la fijación de la placa de zócalo Giroform: Reducción de la presión de muelle girando el tornillo con hembra hexagonal (2,5 mm) a la izquierda, aumento de la presión girando el tornillo a la derecha.





Introduzca la placa de zócalo desde abajo en el portaplaca. Presione ahora primero la entalladura frontal de la placa de zócalo contra el perno de resorte. Encajar a continuación la cola de milano de forma dorsal y apretar el tornillo de fijación a mano.




Posicione ahora la chapa de soporte junto con la impresión sobre el portaplaca.



Los dos pivotes metálicos en el lado superior del portaplaca engarzan en los dos agujeros de la chapa de soporte.



Coloque el alojamiento de la base plana con la chapa de soporte sobre la mesa magnética.



Conecte el interruptor principal en la parte delantera del aparato (se enciende la lámpara piloto verde). Active ahora el láser mediante pulsación de una de las dos teclas de desenganche. Determine a continuación la posición de perforación con ayuda del rayo láser.



El alojamiento de la base plana queda fijado de forma electro-magnética mediante pulsación simultánea de las dos teclas de desenganche, activando al mismo tiempo el ciclo de taladrado.

#### **! ATENCIÓN:**

El rayo láser tiene que encontrarse dentro del alcance de la placa de molde Giroform.

#### **Observación:**

El láser es desconectado automáticamente aprox. 2,5 min después de la última actividad del aparato.

#### **! ATENCIÓN:**

Los rayos láser (= posiciones de perforación) fuera de la arca dental pueden encontrarse dentro del alcance del portaplaca o del disco de retención y provocar la rotura del taladro.

ES



## DOTACIÓN DE LA PLACA DE ZÓCALO PERFORADA



Sostenga la placa de zócalo Giroform en la mano - las muescas del splitcast indican hacia abajo. Coja los pins de la cabeza de retención e introduzca la parte cónica en la perforación.


### Consejo:

La fricción depende de la fuerza empleada al introducirse el pin. (Ejercer presión con el dedo pulgar. Al notarse una contrapresión se garantizan tanto una fricción exenta de juego como una posición removible del pin).



Cubra el agujero central de rosca interior con plastilina Giroform como protección contra el yeso líquido.

## VACIADO Y ACABADO



Coloque ahora - como medida de control - la placa de zócalo Giroform, dotada de los pins, sobre la impresión. La placa debe terminar de forma plana con la plastilina.



Rocíe ahora la impresión con un agente de humectación y enjuáguela. Mezcle el yeso ultraduro bajo vacío y observe la correcta proporción de mezcla.



Introduzca la masa de yeso en la impresión observando que no se formen burbujas (utilice un vibrador). Una vez que se hayan llenado los dientes y la preparación, retirar el portaimpresiones del vibrador y rellenar la impresión de manera que el yeso sobrepase el borde.



Humecte las retenciones de los pins con yeso, así como la superficie de apoyo de la placa de zócalo en el área de la arcada dental. Posicionar ahora la placa en la guía de cola de milano y hacerla bajar a la pasta de yeso hasta descansar ésta de forma plana sobre la plastilina. Importante: No humectar la placa con yeso, encontrándose ésta en el vibrador, ya que de lo contrario podrían aflojarse los pins.



Después de unos 20-35 min es necesario desmoldar: Separe para ello la banda vestibular de plastilina y retire la impresión de la chapa de soporte.



**DESMOLDEO Y RECORTE EN SECO**

**Desmoldeo:** Coloque la punta de la hoja del cuchillo para yeso entre el material de impresión y el yeso. Extraiga a continuación el modelo de la impresión girando la hoja del cuchillo y apoyando el lomo del cuchillo sobre el borde de la cubeta de impresión. La punta de la hoja del cuchillo des-moldará el modelo extrayéndolo de la impresión.

Ponga el modelo en la palma de la mano - las muescas del split-cast indican hacia abajo. Golpee ahora con un martillo el área dorsal de la placa de zócalo hasta desprenderse la arcada dental.

Proceda ahora al recorte vestibular y palatino de la arcada dental, usando para ello la recortadora en seco Multitrim (115800),

**! IMPORTANTE:**

La arcada dental deberá separarse de la placa de zócalo a más tardar después de 35 min, ya que de lo contrario, debido a la expansión del yeso, se producirían irreparables cambios de dimensión.


No desmoldar en dirección opuesta a la placa de zócalo, ya que existe peligro de rotura para la arcada dental.



o bien alternativamente y como acabado la pieza de mano en combinación con los sujetadores de cinta de lija (815300) y la cinta de lija grano 120 (815330).

ES

## SERRAR EL MODELO



La tensión de expansión lineal es reducida y el segmento vuelve a caer ras con ras sobre la placa.

### Consejo:

Partir primero la arcada dental por la mitad y retirar un lado. De esta manera pueden realizarse libremente los demás cortes, evitándose simultáneamente que se dañe el lado opuesto de la arcada dental.

Limpie a continuación todos los segmentos del modelo y vuelva a posicionarlos sobre la placa de zócalo limpia. Observe que no se formen grietas entre los segmentos.

Vuelva a colocar la arcada dental recortada sin ejercer presión sobre la placa de zócalo. Debido a la expansión, existe una grieta por tensión de aprox. 2 mm entre la arcada dental y la placa de zócalo. Ventaja: Los pins son visibles alerrar el modelo.



Fijar la placa de zócalo en la mesa de modelos de la sierra DIACUT (171800) y ajustar la mesa conforme a la guía del corte. A continuación efectuar corte.



## MONTAJE EN EL ARTICULADOR ALTERNATIVA I: PLACA SECUNDARIA



Coloque la placa secundaria encima del modelo Giroform terminado.



Aplique ahora el yeso de articulación en el lado del modelo y en el lado articular. Cierre a continuación el articulador sin ejercer presión.



El resultado: Modelo segmentado exacto y limpio en el articulador

## MONTAJE EN EL ARTICULADOR ALTERNATIVA II: IMÁN + BASE PARA IMÁN



Bloquee los extremos de los pins con un poco de Putty.



Posicione ahora la hoja mantenedora de espacio de forma céntrica y fíjela con imanes.




Aplique yeso en ambos lados y cierre el articulador sin ejercer presión.

ES

## MONTAJE EN EL ARTICULADOR ALTERNATIVA III: PINS (GIROFORM CLASSIC)







Introduzca 3 pins en la placa-modelo.



Bloquee a continuación los extremos de los pins con Putty y posicione la hoja mantenedora de espacio por encima.



Aplique yeso en ambos lados y cierre el articulador sin ejercer presión.



**DE**

|        |                             |         |
|--------|-----------------------------|---------|
| 576710 | ① Giroform Premium+ L       | 100 St. |
| 576745 | ② Giroform Premium+ XL      | 100 St. |
| 576720 | ③ Giroform Classic L        | 100 St. |
| 576740 | ④ Giroform Classic XL       | 100 St. |
| 576726 | ⑤ Giroform Classic L blau   | 100 St. |
| 576765 | ⑥ Giroform Ausrichtplatte L | 2 St.   |
| 576766 | Giroform Ausrichtplatte XL  | 2 St.   |
| 576750 | ⑦ Giroform Sekundärplatte L | 50 St.  |

**IT**

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| 576710 | ① Giroform Premium+ L                  | 100 pz |
| 576745 | ② Giroform Premium+ XL                 | 100 pz |
| 576720 | ③ Giroform Classic L                   | 100 pz |
| 576740 | ④ Giroform Classic XL                  | 100 pz |
| 576726 | ⑤ Giroform Classic L blu               | 100 pz |
| 576765 | ⑥ Giroform Piastra di posizionamento L | 2 pz   |
| 576766 | Giroform Piastra di posizionamento XL  | 2 pz   |
| 576750 | ⑦ Giroform Piastra secondaria L        | 50 pz  |

**EN**

|        |                               |         |
|--------|-------------------------------|---------|
| 576710 | ① Giroform Premium+ L         | 100/Pkg |
| 576745 | ② Giroform Premium+ XL        | 100/Pkg |
| 576720 | ③ Giroform Classic L          | 100/Pkg |
| 576740 | ④ Giroform Classic XL         | 100/Pkg |
| 576726 | ⑤ Giroform Classic L blue     | 100/Pkg |
| 576765 | ⑥ Giroform adjustment plate L | 2/Pkg   |
| 576766 | Giroform adjustment plate XL  | 2/Pkg   |
| 576750 | ⑦ Giroform secondary plate L  | 50/Pkg  |



**ES**

|        |                                  |          |
|--------|----------------------------------|----------|
| 576710 | ① Giroform Premium+ L            | 100 pzas |
| 576745 | ② Giroform Premium+ XL           | 100 pzas |
| 576720 | ③ Giroform Classic L             | 100 pzas |
| 576740 | ④ Giroform Classic XL            | 100 pzas |
| 576726 | ⑤ Giroform Classic L azul        | 100 pzas |
| 576765 | ⑥ Giroform placa de referencia L | 2 pzas   |
| 576766 | Giroform placa de referencia XL  | 2 pzas   |
| 576750 | ⑦ Giroform placa secundaria L    | 50 pzas  |

**FR**

|        |                                  |          |
|--------|----------------------------------|----------|
| 576710 | ① Giroform Premium+ L            | Par 100. |
| 576745 | ② Giroform Premium+ XL           | Par 100. |
| 576720 | ③ Giroform Classic L             | Par 100. |
| 576740 | ④ Giroform Classic XL            | Par 100. |
| 576726 | ⑤ Giroform Classic L bleu        | Par 100. |
| 576765 | ⑥ Plaque d'alignement Giroform L | Par 2.   |
| 576766 | Plaque d'alignement Giroform XL  | Par 2.   |
| 576750 | ⑦ Plaque secondaire Giroform L   | Par 50.  |



**DE**

576670 Giroform Duplieküvette zur Segment-duplikierung vom Einzelstumpf bis zum Zahnbogen inkl. 6 Blockpins (561451), 5 feuerfeste Pins (576480)

**EN**

576670 Giroform duplication flask for segment duplication from a single die up to the complete dental arch incl. 6 Blockpins (561451), 5 Refactory pins (576480)

**FR**

576670 Giroform Cuvette pour la duplication d'un segment à l'arcade complète avec 6 pin de blocage (561451), 5 pin réfractaires (576480)

**IT**

576670 Muffola Giroform per la duplicazione di monconi singoli o di un'arcata intera incl. 6 pc Blockpin (561451), 5 perni refrattari (576480)

**ES**

576670 Mufla de duplicación Giroform para la duplicación de segmentos, comenzando por muñones individuales hasta arcos dentales con 6 pins de doble cono (561451), 5 Pins refractarios (576480)

**DE**

576960 Giroform Sockelmanschette Kombi L  
576961 Giroform Sockelmanschette XL

**EN**

576960 Giroform silicone sleeve Kombi L  
576961 Giroform silicone sleeve XL

**FR**


576960 Ceinture de socle Giroform « Kombi L »  
576961 Ceinture de socle Giroform « XL »

**IT**

576960 Manicotto per zoccolo Giroform L  
576961 Manicotto per zoccolo Giroform XL

**ES**

576960 Giroform anillo retén para zócalo Kombi L  
576961 Giroform anillo retén para zócalo XL



**DE**

**Giroform Pins**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 576450 Rundpin              | 1.00er  |
| 576451 Rundpin              | 10.00er |
| 576480 Keramikpin feuerfest | 25 St.  |

**EN**

**Giroform Pins**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 576450 Round pin               | 1.000/Pkg  |
| 576451 Round pin               | 10.000/Pkg |
| 576480 Ceramic pin, refractory | 25/Pkg     |

**FR**

**Giroform Pins**

|  |            |
|--|------------|
| 576450 Pins ronds                                  | Par 1 000  |
| 576451 Pins ronds                                  | Par 10 000 |
| 576480 Pins en matériau réfractaire<br>(céramique) | Par 25.    |

**IT**

**Perni Giroform**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 576450 Perni tondi                  | 1.000 pz  |
| 576451 Perni tondi                  | 10.000 pz |
| 576480 Perni refrattari in ceramica | 25 pz     |

**ES**

**Pins Giroform**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 576450 Pin redondo,              | 1.000 pzas  |
| 576451 Pin redondo               | 10.000 pzas |
| 576480 Pin cerámico, refractario | 25 pzas     |



**DE**

176710 HM-Bohrer, konisch

172306 Spannzange

**EN**

176710 Tungsten carbide burr, tapered

172306 Chuck

**FR**

176710 Foret tungstène conique

172306 Pince de serrage

**IT**

176710 Fresa conica in tungsteno

172306 Pinza di serraggio

**ES**

176710 Taladro de carburo sinterizado

172306 Pinza portapieza





**DE**

576461 Giroform Putty 1 kg

576465 Giroform Putty 5 kg



**DE**

576805 Platzhalterfolie 50er Pckg.

**EN**

576461 Giroform putty 1 kg

576465 Giroform putty 5 kg

**EN**

576805 Space retainer foil 50/Pkg

**FR**

576461 Giroform Putty 1 kg

576465 Giroform Putty 5 kg

**FR**

576805 Flims intercalaires boîte de Par 50.

**IT**

576461 Giroform Putty 1 kg

576465 Giroform Putty 5 kg

**IT**

576805 Foglio distanziatore conf. da 50 pz

**ES**

576461 Giroform Putty 1 kg

576465 Giroform Putty 5 kg

**ES**

576805 Hoja mantenedora de espacio 50 pzas



## AMANN GIRR BACH

### EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE EUROPEENNE DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ CE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

**Amann Girrbach AG**  
Herrschafftwiesen 1  
6842 Koblach / Austria

bestätigt als Hersteller, dass  
declares as manufacturer that  
déclare en tant que fabricant que  
dichiara come produttore che  
declama como fabricante que

das Gerät  
the unit  
le dispositif  
il dispositivo  
el producto

**Giroform**  
Pinbohrgerät  
Artikel Nr.: 176701

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.  
in its basic design and construction and in the version marketed by us is in conformity with the relevant safety and health related requirements of the appropriate EU Directive.  
est conforme aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne de par sa conception et sa construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché.  
in base alla sua concezione ed al tipo di costruzione nonché nella versione da noi introdotta sul mercato è conforme alle norme fondamentali relative alla sicurezza e alla sanità stabilite dalle direttive CE.  
satisfice a base de su proyecto y construcción y en la versión puesta en circulación por nosotros las exigencias de seguridad y sanidad relativas fundamentales de las Directivas CE.

**EG-Richtlinien /**  
**EU Directives / Directives européennes /**  
**Direttive CE / Directivas CE:**  
2006/42/EG „Maschinen-Richtlinie“  
2004/108/EG „EMV-Richtlinie“

**Angewandte harmonisierte Normen /**  
**harmonized standards / Normes harmonisées /**  
**Normative armonizzate / Normativas armonizada:**  
DIN EN ISO 12100 2011-03  
DIN EN 61010-1 2011-07  
DIN EN 55014-1 2012-05 / 55014-2 2009-06

Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, dass die Produkte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen.  
It is ensured through internal measures that products will always meet the requirements of current EU Directives and relevant standards.  
La conformité permanente des produits avec les exigences consignées dans le cadre des directives actuelles de la CE et avec les normes appliquées est garantie par des mesures internes.  
Le misure interne adottate garantiscono che i prodotti siano sempre conformi ai requisiti delle attuali direttive CE e alle normative applicate.  
A través de medidas internas se asegura que los productos siempre satisfacen las exigencias de las directivas actuales de la CE así como la normativa aplicable.

Ort, Datum / Place, date  
Lieu, date / Luogo, data / Lugar,  
fecha

Koblach, 12.01.2016

Name und Funktion / Name and  
function  
Nom et fonction / Nome e  
funzione / nombre y función

Jürgen Amann  
Leiter F&E Gerätebau  
Dokumentenverantwortlich

Oliver Amann  
Vorstand





Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschafswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



2017-11-20

hellblau.com

32726-FB